



Panenu perte ručně při teplotě vody cca 30 °C. Panenka je plněná umělým rounem a vlásky jsou z akrylové příze, tudíž se nemusíte obávat zplstnatění jako v případě 100% vlněných výrobků. Nicméně pro praní doporučujeme prací prostředek určený pro vlnu.

Panenu nejdříve namočte, silně znečištěná místa opatrně operte houbičkou a mýdlem. Důkladně vymáchejte, nechte vykapat a v ručníku vytlačte. Panenky nedoporučujeme prát ani odstřeďovat ve ždímačce. Před sušením panenku vytvarujte do původního tvaru a nechte sušit někde v blízkosti topení. Během sušení několikrát panenku obraťte. Doba sušení 2-3 dny.

Obličej panenky je malovaný odolnými barvami na textil, které jsou zažehlené v látce. Tato tepelná úprava zaručuje trvanlivost barev i při větším drhnutí. Nicméně doporučujeme při čistění postupovat šetrně.

Oblečení je povětšinou z bavlny. Vhodnější je opět šetrné ruční praní s ohledem na ozdoby, které mohou být součástí oblečku.

Žmolkování

Botičky a případně některé ozdoby jsou tvořené z plsti. Žmolkování a plstnatění je přirozenou vlastností tohoto materiálu. Žmolky je možné otrhat, ostříhat nůžkami nebo opatrně oholit běžným holícím strojkem s břity.

Moli a roztoči

Pokud výrobek leží delší dobu na jenom místě, může být napaden moly. To se týká i panenek. V tomto případě se doporučuje zabalit panenku do igelitového sáčku, dobře uzavřít a vložit na několik dnů do mrazáku. Před použitím nechat panenku ohřát na pokojovou teplotu.

Opravy panenek

Panenky jsou šity speciálními nitěmi. Hlava a ruce jsou přišity k tělu 2x velmi pevnou nití. Přesto může dojít při hře k poškození. Pokud si s opravou nebudete vědět rady, kontaktujte nás.

Přejeme, ať Vám panenka slouží dlouhé roky a přináší Vám spoustu radosti.

